Hoopomania Feuerwicks

Benutzerhandbuch für Montage, Vorbereitung, Verwendung und Nachkontrolle

Wichtige Sicherheitsgrenzen

- Nicht für Anfänger: nur für erfahrene erwachsene Fire-Hoop-Anwender.
- Nur im Freien und in einem deutlich abgesperrten Sicherheitsbereich verwenden.
- Immer mit eingewiesener Sicherheitskraft und geeigneten Löschmitteln arbeiten.
- Montage, Bewegung, Ablegen und Löschen zuerst vollständig ohne Brennstoff und Feuer üben.

Nicht verwenden, wenn

- Sie Fire Hooping oder den montierten Reifen ohne Feuer nicht sicher beherrschen.
- keine eingewiesene Sicherheitskraft anwesend ist oder kein geeignetes Löschmittel bereitsteht.
- Wind, Trockenheit, Publikum oder Umgebung kein kontrolliertes Setup zulassen.
- Wick, Drahtseil, Schelle oder Reifen beschädigt, korrodiert, verformt oder locker sind.
- örtliche Brandschutzvorgaben oder erforderliche Genehmigungen ungeklärt sind.

1. Was Sie vor der Montage benötigen

- geeigneter Hula Hoop mit zum Clip passendem Rohraußendurchmesser (16 oder 20 mm gemäß Produktausführung)
- passende Hoopomania Wicks und passender Schraubendreher
- sichtbare Absperrung und Erste-Hilfe-Ausrüstung
- eingewiesene Sicherheitskraft ohne weitere Aufgabe
- für Dochte und Einsatz geeigneter Brennstoff mit Hersteller- und Sicherheitsinformationen
- geeignetes Zündmittel und verschließbarer Brennstoffbehälter an getrenntem Platz
- für den möglichen Brand geeignete Löschmittel
- eng anliegende, möglichst schwer entflammbare Kleidung; langes Haar zurückbinden

Sicherheitsbereich und Trockenübung

Markieren und sperren Sie den Einsatzbereich deutlich. Entfernen Sie brennbare Gegenstände und berücksichtigen Sie Wind, trockene Vegetation, Gebäude, Fahrzeuge, Stromleitungen und Fluchtwege. Kinder, Tiere, Publikum und unbeteiligte Personen bleiben außerhalb. Besprechen Sie mit der Sicherheitskraft Start, Abbruch, Löschen und Notruf. Üben Sie den vollständigen Ablauf zuerst ohne Brennstoff und Feuer.

2. Wicks montieren

Zusammenfaltbare Hoops

1. Reifen standsicher ablegen und Rohrverbindung öffnen.
2. Wicks nacheinander auf das Reifenrohr schieben.
3. Rohrverbindung vollständig schließen.
4. Wicks gleichmäßig verteilen.
5. Jede Schelle vorsichtig festziehen; nicht überdrehen.
6. Jede Befestigung mit einer vorsichtigen Zugprobe kontrollieren.

Einteilige Hoops

1. Schraube nur so weit lockern, dass sich das Metallband löst.
2. Band um das Reifenrohr legen und wieder in den Schellenkörper führen.
3. Schelle kontrolliert festziehen; nicht überdrehen.
4. Wick positionieren und vorsichtige Zugprobe durchführen.

Montageprüfung vor jeder Verwendung

- Rohrverbindung vollständig geschlossen und Reifen unbeschädigt?
- Alle Wicks gleichmäßig verteilt, Schellen fest und Drahtseile unbeschädigt?
- Kein Riss, ausgefranstes Dochtband, gebrochener Draht, Korrosion oder unsicherer Halt?

3. Brennstoff, Zündung und Beginn

Hoopomania gibt in dieser Anleitung keine allgemeine Brennstoffempfehlung. Verwenden Sie ausschließlich einen für Dochte und den konkreten Einsatz geeigneten Brennstoff gemäß Hersteller- und Sicherheitsangaben. Benzin und nicht freigegebene Brennstoffe nicht verwenden. Betanken und zünden Sie nur an einem getrennten, gesicherten Platz. Verschließen Sie den Behälter sofort; verschütteten Brennstoff entfernen und tropfende Dochte nicht anzünden. Zünden Sie erst, wenn Bereich, Löschmittel, Sicherheitskraft und Fluchtweg bereit sind. Nicht über dem Kopf oder unmittelbar am Körper zünden.

Bekleidung und Sicherheitskraft

Tragen Sie geeignete, eng anliegende und möglichst schwer entflammbare Kleidung. Binden Sie langes Haar zurück und verwenden Sie keine leicht entflammbaren Haar- oder Körperprodukte. Schutzkleidung ersetzt weder Training noch Sicherheitsabstand. Die Sicherheitskraft muss freie Sicht haben, Löschmittel sofort erreichen und darf während des Einsatzes keine andere Aufgabe übernehmen.

Notfall: Kleidung oder Ausrüstung brennt

- Nicht weglaufen. Stoppen, zu Boden gehen und rollen.
- Die Sicherheitskraft löscht sofort mit einem für den Brand geeigneten Löschmittel.
- Nach dem Löschen Erste Hilfe leisten und den Rettungsdienst unter 112 verständigen.

4. Kontrolliertes Löschen und Nachkontrolle

Bringen Sie den Reifen kontrolliert aus der Bewegung und legen Sie ihn an der vorher festgelegten, nicht brennbaren Stelle ab. Löschen Sie die Dochte mit der vorgesehenen und sicher beherrschten Methode. Prüfen Sie, ob keine Flamme oder Glut mehr vorhanden ist. Bei brennendem Brennstoff kein Wasser einsetzen. Nur ohne Eigengefährdung eingreifen; andernfalls Abstand schaffen, andere warnen und 112 rufen. Metallteile und Drahtseile erst nach vollständigem Abkühlen berühren.

5. Abkühlen und Aufbewahren

Alle Teile vollständig abkühlen lassen. Hoopomania Wicks trocken, nicht im Freien und getrennt von Zündquellen lagern. Dochte mit Brennstoffresten und Behälter ausschließlich nach den Sicherheits- und Lagerhinweisen des Brennstoffherstellers aufbewahren.

Nutzungs- und Sicherheitshinweise

1. Nur bestimmungsgemäß, nach dieser Anleitung und durch erfahrene Erwachsene verwenden.
2. Personen, Tiere und Sachen durch einen ausreichend großen, abgesperrten Sicherheitsbereich schützen.
3. Nur Bewegungen mit Feuer ausführen, die Sie mit genau diesem montierten Reifen ohne Feuer sicher beherrschen.
4. Bei jeder Unregelmäßigkeit sofort kontrolliert beenden; beschädigte oder locker sitzende Teile nicht weiterverwenden.
5. Nur im Freien mit eingewiesener Sicherheitskraft arbeiten; örtliche Regeln, Genehmigungen und Brandschutzvorgaben beachten.
6. Wicks erst nach vollständigem Abkühlen berühren, demontieren oder lagern; Brennstoff und Löschmittel nach Herstellerangaben verwenden.
7. Bei Fragen zu Montage, Produktausführung oder Ersatzteilen vor der Verwendung Hoopomania kontaktieren.

Vor jedem Einsatz prüfen

- Wicks fest montiert, Schellen kontrolliert angezogen und Rohrverbindung geschlossen?
- Drahtseile, Pressstellen, Schrauben, Metallbänder, Dochtband und Reifenrohr unbeschädigt?
- Sicherheitsbereich frei, Fluchtweg offen und örtliche Vorgaben geklärt?
- Geeignete Löschmittel, Erste-Hilfe-Ausrüstung und eingewiesene Sicherheitskraft bereit?

Technische Angaben

Metallteile und Befestigungsclips bestehen laut Produktspezifikation aus rostfreiem Stahl. Das flexible Drahtseil verbindet Docht und Schelle; das Dochtband ist para-aramidbasiert. Der zylindrische Docht ist ca. 50 mm breit und hat ca. 35 mm Durchmesser, der Abstand vom Reifen zum Docht ca. 130 mm. Schellen sind für geeignete Reifenrohre mit 16 oder 20 mm Außendurchmesser erhältlich. Die passende Schellengröße ist keine pauschale Sicherheitsfreigabe für jede Gesamtkonstruktion.

Grip-Tape und Verwendung

Ist das Reifenrohr an der Montageposition glatt und ungetapet, kann ein sauber angebrachter Ring aus geeignetem Grip-Tape unter jeder Schelle den Halt verbessern. Das Tape ersetzt keine passende Schelle, sichere Montage oder Zugprobe. Verwenden Sie Hoopomania Wicks nur entsprechend dieser Anleitung. Gesetzliche Rechte werden durch die Sicherheitshinweise nicht eingeschränkt.

Hersteller

Hoopomania GmbH
Käthe-Paulus-Strasse 1 · 85092 Kösching · Deutschland
Geschäftsführer: Dmitri Scharkov

Kontakt

E-Mail: support@hula-hoop-shop.eu
Webseite: https://www.hula-hoop-shop.eu
Fragen zu Montage, Ausführung oder Ersatzteilen bitte vor der Verwendung klären.

Hoopomania Fire Wicks

User manual for installation, preparation, use and post-use checks

Important safety limits

- Not for beginners: for experienced adult fire hoop users only.
- Use outdoors only in a clearly cordoned-off safety area.
- Always work with a trained safety assistant and suitable extinguishing equipment.
- First practise installation, movement, putting down and extinguishing completely without fuel or fire.

Do not use if

- you cannot safely control fire hooping or the fitted hoop without fire.
- no trained safety assistant is present or suitable extinguishing equipment is not ready.
- wind, dry conditions, spectators or the surroundings do not allow a controlled set-up.
- a wick, wire rope, clamp or hoop is damaged, corroded, deformed or loose.
- local fire-safety requirements or necessary permits have not been clarified.

1. What you need before installation

- a suitable hula hoop with an outer tube diameter matching the clamp (16 or 20 mm, depending on the product version)
- matching Hoopomania fire wicks and a suitable screwdriver
- a clearly visible barrier and first-aid equipment
- a trained safety assistant with no other task
- fuel suitable for the wicks and intended use, with manufacturer and safety information
- a suitable ignition source and a sealable fuel container in a separate location
- extinguishing equipment suitable for the possible fire
- close-fitting, preferably flame-resistant clothing; tie back long hair

Safety area and dry practice

Clearly mark and cordon off the performance area. Remove flammable objects and consider wind, dry vegetation, buildings, vehicles, power lines and escape routes. Keep children, animals, spectators and bystanders outside the area. Agree the start, stopping procedure, extinguishing and emergency call with the safety assistant. First practise the complete sequence without fuel or fire.

2. Installing the fire wicks

Collapsible hoops

1. Place the hoop securely on a stable surface and open the tube connector.
2. Slide the fire wicks onto the hoop tube one after another.
3. Close the tube connector completely.
4. Space the fire wicks evenly.
5. Tighten each clamp carefully; do not overtighten.
6. Check each attachment with a gentle pull test.

One-piece hoops

1. Loosen the screw only enough to release the metal band.
2. Place the band around the hoop tube and feed it back into the clamp body.
3. Tighten the clamp carefully; do not overtighten.
4. Position the fire wick and carry out a gentle pull test.

Installation check before every use

- Is the tube connector fully closed and the hoop undamaged?
- Are all fire wicks evenly spaced, the clamps secure and the wire ropes undamaged?
- Are there no tears, frayed wick tape, broken wires, corrosion or insecure attachments?

3. Fuel, ignition and starting

Hoopomania does not provide a general fuel recommendation in this manual. Use only fuel suitable for the wicks and the specific application, following the manufacturer's instructions and safety information. Do not use petrol or unapproved fuels. Fuel and ignite the wicks only in a separate, secured location. Close the container immediately; remove spilled fuel and do not ignite dripping wicks. Ignite only when the area, extinguishing equipment, safety assistant and escape route are ready. Do not ignite above the head or directly next to the body.

Clothing and safety assistant

Wear suitable, close-fitting and preferably flame-resistant clothing. Tie back long hair and do not use readily flammable hair or body products. Protective clothing is not a substitute for training or a safe distance. The safety assistant must have an unobstructed view, be able to reach the extinguishing equipment immediately and have no other task during use.

Emergency: clothing or equipment catches fire

- Do not run. Stop, drop and roll.
- The safety assistant must extinguish the fire immediately using equipment suitable for that type of fire.
- After extinguishing the fire, provide first aid and call the emergency services on 112.

4. Controlled extinguishing and post-use checks

Bring the hoop to a controlled stop and place it in the designated non-flammable area. Extinguish the wicks using the planned method that you can carry out safely. Check that no flame or glowing material remains. Do not use water on burning fuel. Intervene only if you can do so without putting yourself at risk; otherwise move away, warn others and call 112. Do not touch metal parts or wire ropes until they have cooled completely.

5. Cooling and storage

Allow all parts to cool completely. Store Hoopomania fire wicks in a dry place, not outdoors, and away from ignition sources. Store wicks containing fuel residue and fuel containers only in accordance with the fuel manufacturer's safety and storage instructions.

Use and safety information

1. Use only as intended, in accordance with this manual and by experienced adults.
2. Protect people, animals and property with a sufficiently large cordoned-off safety area.
3. Perform with fire only movements that you can safely control without fire using this exact fitted hoop.
4. Stop immediately in a controlled manner if anything is unusual; do not continue using damaged or loose parts.
5. Use outdoors only with a trained safety assistant; comply with local rules, permits and fire-safety requirements.
6. Touch, remove or store the fire wicks only after they have cooled completely; use fuel and extinguishing equipment according to the manufacturer's instructions.
7. Contact Hoopomania before use if you have questions about installation, the product version or replacement parts.

Check before every use

- Are the fire wicks securely installed, the clamps carefully tightened and the tube connector closed?
- Are the wire ropes, crimped points, screws, metal bands, wick tape and hoop tube undamaged?
- Is the safety area clear, the escape route open and have local requirements been clarified?
- Are suitable extinguishing equipment, first-aid equipment and a trained safety assistant ready?

Technical information

According to the product specification, the metal parts and mounting clips are made of stainless steel. The flexible wire rope connects the wick and clamp; the wick tape is para-aramid based. The cylindrical wick is approximately 50 mm wide and approximately 35 mm in diameter; the distance from the hoop to the wick is approximately 130 mm. Clamps are available for suitable hoop tubes with an outer diameter of 16 or 20 mm. A matching clamp size does not constitute general safety approval for every complete assembly.

Grip tape and use

If the hoop tube is smooth and untaped at the installation point, a neatly applied ring of suitable grip tape beneath each clamp may improve its hold. The tape is not a substitute for a correctly sized clamp, secure installation or a pull test. Use Hoopomania fire wicks only in accordance with this manual. Statutory rights are not affected by the safety information.

Manufacturer

Hoopomania GmbH
Käthe-Paulus-Strasse 1 · 85092 Kösching · Germany
Managing Director: Dmitri Scharkov

Contact

Email: support@hula-hoop-shop.eu
Website: https://www.hula-hoop-shop.eu
Please clarify any questions about installation, product version or replacement parts before use.

Mèches de feu Hoopomania

Mode d'emploi pour le montage, la préparation, l'utilisation et le contrôle final

Limites de sécurité importantes

- Produit non destiné aux débutants : réservé aux adultes expérimentés en hula hoop de feu.
- Utiliser uniquement en plein air, dans une zone de sécurité clairement délimitée.
- Toujours travailler avec une personne chargée de la sécurité et formée, ainsi qu'avec des moyens d'extinction adaptés.
- S'exercer d'abord entièrement au montage, aux mouvements, à la dépose et à l'extinction, sans combustible ni feu.

Ne pas utiliser si

- vous ne maîtrisez pas en toute sécurité le hula hoop de feu ou le cerceau équipé, sans feu.
- aucune personne chargée de la sécurité et formée n'est présente ou aucun moyen d'extinction adapté n'est prêt.
- le vent, la sécheresse, le public ou l'environnement ne permettent pas une installation maîtrisée.
- une mèche, un câble, un collier ou le cerceau est endommagé, corrodé, déformé ou desserré.
- les règles locales de sécurité incendie ou les autorisations nécessaires ne sont pas clarifiées.

1. Matériel nécessaire avant le montage

- cerceau adapté, dont le diamètre extérieur du tube correspond au collier (16 ou 20 mm selon la version)
- mèches de feu Hoopomania compatibles et tournevis adapté
- barrière bien visible et matériel de premiers secours
- personne chargée de la sécurité, formée et sans autre tâche
- combustible adapté aux mèches et à l'utilisation, avec informations du fabricant et consignes de sécurité
- moyen d'allumage adapté et récipient à combustible refermable placé à l'écart
- moyens d'extinction adaptés au type d'incendie possible
- vêtements ajustés, de préférence difficilement inflammables ; attacher les cheveux longs

Zone de sécurité et répétition à sec

Marquez et délimitez clairement la zone d'utilisation. Éloignez les objets inflammables et tenez compte du vent, de la végétation sèche, des bâtiments, des véhicules, des lignes électriques et des voies d'évacuation. Les enfants, animaux, spectateurs et personnes non concernées restent à l'extérieur. Convenez avec la personne chargée de la sécurité du départ, de l'arrêt, de l'extinction et de l'appel d'urgence. Répétez d'abord tout le déroulement sans combustible ni feu.

2. Monter les mèches de feu

Cerceaux démontables

1. Poser le cerceau de manière stable et ouvrir le raccord du tube.
2. Faire glisser les mèches de feu l'une après l'autre sur le tube du cerceau.
3. Refermer complètement le raccord du tube.
4. Répartir régulièrement les mèches de feu.
5. Serrer chaque collier avec précaution, sans forcer.
6. Contrôler chaque fixation par une légère traction.

Cerceaux monoblocs

1. Desserrer la vis juste assez pour libérer la bande métallique.
2. Placer la bande autour du tube, puis la réintroduire dans le corps du collier.
3. Serrer le collier avec précaution, sans forcer.
4. Positionner la mèche et effectuer une légère traction de contrôle.

Contrôle du montage avant chaque utilisation

- Le raccord du tube est-il complètement fermé et le cerceau intact ?
- Les mèches sont-elles régulièrement réparties, les colliers serrés et les câbles intacts ?
- Absence de déchirure, ruban effiloché, fil rompu, corrosion ou fixation instable ?

3. Combustible, allumage et début

Hoopomania ne donne aucune recommandation générale de combustible dans ce mode d'emploi. Utilisez uniquement un combustible adapté aux mèches et à l'utilisation prévue, conformément aux indications du fabricant et aux consignes de sécurité. N'utilisez ni essence ni combustible non autorisé. Imbibez et allumez les mèches uniquement dans un endroit séparé et sécurisé. Refermez immédiatement le récipient, éliminez le combustible renversé et n'allumez pas des mèches qui gouttent. N'allumez que lorsque la zone, les moyens d'extinction, la personne chargée de la sécurité et la voie d'évacuation sont prêts. N'allumez pas au-dessus de la tête ni directement près du corps.

Vêtements et personne chargée de la sécurité

Portez des vêtements adaptés, ajustés et de préférence difficilement inflammables. Attachez les cheveux longs et n'utilisez pas de produits capillaires ou corporels facilement inflammables. Les vêtements de protection ne remplacent ni l'entraînement ni la distance de sécurité. La personne chargée de la sécurité doit avoir une vue dégagée, pouvoir atteindre immédiatement les moyens d'extinction et n'assumer aucune autre tâche pendant l'utilisation.

Urgence : vêtements ou équipement en feu

- Ne courez pas. Arrêtez-vous, allongez-vous au sol et roulez.
- La personne chargée de la sécurité éteint immédiatement avec un moyen adapté au type d'incendie.
- Après extinction, prodiguez les premiers secours et appelez les services d'urgence au 112.

4. Extinction contrôlée et contrôle après utilisation

Arrêtez le cerceau de manière contrôlée et posez-le à l'endroit non inflammable prévu. Éteignez les mèches avec la méthode prévue que vous maîtrisez en toute sécurité. Vérifiez qu'il ne reste ni flamme ni braise. N'utilisez pas d'eau sur un combustible en feu. N'intervenez que sans vous mettre en danger ; sinon, éloignez-vous, avertissez les autres et appelez le 112. Ne touchez les pièces métalliques et les câbles qu'après refroidissement complet.

5. Refroidissement et rangement

Laissez toutes les pièces refroidir complètement. Rangez les mèches de feu Hoopomania au sec, pas à l'extérieur, et à l'écart des sources d'inflammation. Conservez les mèches contenant des résidus et les récipients uniquement selon les consignes de sécurité et de stockage du fabricant du combustible.

Consignes d'utilisation et de sécurité

1. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu et à ce mode d'emploi, par des adultes expérimentés.
2. Protéger les personnes, les animaux et les biens par une zone de sécurité délimitée suffisamment grande.
3. Avec le feu, n'effectuer que des mouvements maîtrisés sans feu avec ce même cerceau équipé.
4. En cas d'anomalie, arrêter immédiatement de façon contrôlée ; ne plus utiliser les pièces endommagées ou desserrées.
5. Utiliser uniquement en plein air avec une personne chargée de la sécurité et formée ; respecter les règles locales, autorisations et prescriptions incendie.
6. Ne toucher, démonter ou ranger les mèches qu'après refroidissement complet ; utiliser combustible et moyens d'extinction selon les indications des fabricants.
7. Contacter Hoopomania avant utilisation pour toute question sur le montage, la version du produit ou les pièces de rechange.

À vérifier avant chaque utilisation

- Mèches solidement montées, colliers soigneusement serrés et raccord du tube fermé ?
- Câbles, sertissages, vis, bandes métalliques, ruban de mèche et tube du cerceau intacts ?
- Zone de sécurité dégagée, voie d'évacuation libre et règles locales clarifiées ?
- Moyens d'extinction adaptés, matériel de premiers secours et personne chargée de la sécurité prêts ?

Caractéristiques techniques

Selon la spécification du produit, les pièces métalliques et les clips sont en acier inoxydable. Le câble flexible relie la mèche au collier ; le ruban de mèche est à base de para-aramide. La mèche cylindrique mesure environ 50 mm de large et 35 mm de diamètre ; la distance entre le cerceau et la mèche est d'environ 130 mm. Les colliers existent pour des tubes adaptés de 16 ou 20 mm de diamètre extérieur. Une taille de collier adaptée ne constitue pas une validation générale de sécurité de l'ensemble monté.

Ruban antidérapant et utilisation

Si le tube est lisse et sans ruban à l'emplacement du montage, un anneau de ruban antidérapant adapté, posé proprement sous chaque collier, peut améliorer le maintien. Ce ruban ne remplace ni un collier adapté, ni un montage sûr, ni le contrôle par traction. Utilisez les mèches de feu Hoopomania uniquement selon ce mode d'emploi. Les droits légaux ne sont pas limités par les consignes de sécurité.

Fabricant

Hoopomania GmbH
Käthe-Paulus-Strasse 1 · 85092 Kösching · Allemagne
Gérant : Dmitri Scharkov

Contact

E-mail : support@hula-hoop-shop.eu
Site web : https://www.hula-hoop-shop.eu
Clarifiez toute question sur le montage, la version ou les pièces de rechange avant utilisation.

Mechas de fuego Hoopomania

Manual de montaje, preparación, uso y control posterior

Límites de seguridad importantes

- No apto para principiantes: solo para personas adultas con experiencia en hula hoop de fuego.
- Utilizar únicamente al aire libre y en una zona de seguridad claramente delimitada.
- Trabajar siempre con una persona de seguridad instruida y medios de extinción adecuados.
- Practicar primero todo el montaje, los movimientos, la colocación y el apagado sin combustible ni fuego.

No utilizar si

- no domina con seguridad el hula hoop de fuego o el aro ya montado sin fuego.
- no hay una persona de seguridad instruida o no están preparados los medios de extinción adecuados.
- el viento, la sequedad, el público o el entorno no permiten una preparación controlada.
- una mecha, un cable, una abrazadera o el aro están dañados, corroídos, deformados o sueltos.
- no se han aclarado las normas locales contra incendios o los permisos necesarios.

1. Qué necesita antes del montaje

• hula hoop adecuado con diámetro exterior del tubo compatible con la abrazadera (16 o 20 mm según la versión)
• mechas de fuego Hoopomania compatibles y destornillador adecuado
• barrera visible y equipo de primeros auxilios
• persona de seguridad instruida y sin ninguna otra tarea
• combustible adecuado para las mechas y el uso previsto, con información del fabricante y de seguridad
• medio de encendido adecuado y recipiente de combustible con cierre en un lugar separado
• medios de extinción adecuados para el posible incendio
• ropa ceñida y preferiblemente ignífuga; recoger el pelo largo

Zona de seguridad y ensayo en seco

Marque y delimite claramente la zona de uso. Retire los objetos inflamables y tenga en cuenta el viento, la vegetación seca, los edificios, los vehículos, las líneas eléctricas y las vías de escape. Los niños, animales, espectadores y personas ajenas deben permanecer fuera. Acuerde con la persona de seguridad el inicio, la interrupción, el apagado y la llamada de emergencia. Practique primero todo el proceso sin combustible ni fuego.

2. Montaje de las mechas de fuego

Aros desmontables

1. Coloque el aro de forma estable y abra la unión del tubo.
2. Deslice las mechas de fuego una tras otra sobre el tubo del aro.
3. Cierre completamente la unión del tubo.
4. Distribuya las mechas de manera uniforme.
5. Apriete cada abrazadera con cuidado, sin forzarla.
6. Compruebe cada fijación tirando suavemente de ella.

Aros de una pieza

1. Afloje el tornillo solo hasta que se libere la banda metálica.
2. Coloque la banda alrededor del tubo y vuelva a introducirla en el cuerpo de la abrazadera.
3. Apriete la abrazadera de forma controlada, sin forzarla.
4. Coloque la mecha y realice una prueba de tracción suave.

Comprobación del montaje antes de cada uso

- ¿La unión del tubo está completamente cerrada y el aro intacto?
- ¿Las mechas están uniformemente repartidas, las abrazaderas firmes y los cables intactos?
- ¿No hay desgarros, cinta deshilachada, alambres rotos, corrosión ni fijaciones inseguras?

3. Combustible, encendido e inicio

Hoopomania no ofrece en este manual una recomendación general de combustible. Utilice únicamente combustible adecuado para las mechas y el uso concreto, conforme a las indicaciones del fabricante y de seguridad. No utilice gasolina ni combustibles no autorizados. Impregne y encienda las mechas únicamente en un lugar separado y seguro. Cierre el recipiente de inmediato, retire el combustible derramado y no encienda mechas que goteen. Encienda solo cuando la zona, los medios de extinción, la persona de seguridad y la vía de escape estén preparados. No encienda por encima de la cabeza ni junto al cuerpo.

Ropa y persona de seguridad

Lleve ropa adecuada, ceñida y preferiblemente ignífuga. Recójase el pelo largo y no utilice productos capilares o corporales fácilmente inflamables. La ropa protectora no sustituye al entrenamiento ni a la distancia de seguridad. La persona de seguridad debe tener una visión despejada, acceso inmediato a los medios de extinción y ninguna otra tarea durante el uso.

Emergencia: la ropa o el equipo arden

- No corra. Deténgase, túmbese en el suelo y ruede.
- La persona de seguridad debe apagar el fuego de inmediato con un medio adecuado para ese tipo de incendio.
- Después de apagar el fuego, preste primeros auxilios y llame a emergencias al 112.

4. Apagado controlado y control posterior

Detenga el aro de forma controlada y colóquelo en el lugar no inflamable previsto. Apague las mechas con el método planificado que domine con seguridad. Compruebe que no queden llamas ni brasas. No use agua sobre combustible ardiendo. Intervenga solo sin ponerse en peligro; de lo contrario, aléjese, avise a los demás y llame al 112. No toque las piezas metálicas ni los cables hasta que se hayan enfriado por completo.

5. Enfriamiento y almacenamiento

Deje enfriar completamente todas las piezas. Guarde las mechas de fuego Hoopomania en seco, no al aire libre y lejos de fuentes de ignición. Guarde las mechas con restos de combustible y los recipientes únicamente según las indicaciones de seguridad y almacenamiento del fabricante del combustible.

Indicaciones de uso y seguridad

1. Utilizar únicamente para el uso previsto, conforme a este manual y por personas adultas con experiencia.
2. Proteja a personas, animales y bienes mediante una zona de seguridad delimitada y suficientemente amplia.
3. Con fuego, realice solo movimientos que domine sin fuego con este mismo aro montado.
4. Ante cualquier anomalía, termine de inmediato de forma controlada; no siga usando piezas dañadas o sueltas.
5. Utilice solo al aire libre con una persona de seguridad instruida; respete las normas locales, permisos y requisitos contra incendios.
6. Toque, desmonte o guarde las mechas solo cuando estén completamente frías; use combustible y medios de extinción según sus fabricantes.
7. Consulte a Hoopomania antes del uso si tiene dudas sobre el montaje, la versión o los repuestos.

Comprobar antes de cada uso

- ¿Mechas firmemente montadas, abrazaderas apretadas con cuidado y unión del tubo cerrada?
- ¿Cables, prensados, tornillos, bandas metálicas, cinta de mecha y tubo del aro intactos?
- ¿Zona de seguridad despejada, vía de escape libre y normas locales aclaradas?
- ¿Medios de extinción adecuados, primeros auxilios y persona de seguridad preparados?

Datos técnicos

Según la especificación, las piezas metálicas y los clips son de acero inoxidable. El cable flexible une la mecha y la abrazadera; la cinta se basa en para-aramida. La mecha cilíndrica mide aprox. 50 mm de ancho y 35 mm de diámetro; la distancia del aro a la mecha es de aprox. 130 mm. Hay abrazaderas para tubos adecuados de 16 o 20 mm de diámetro exterior. El tamaño correcto no constituye una aprobación general de seguridad del montaje completo.

Cinta de agarre y uso

Si el tubo está liso y sin cinta en el punto de montaje, un aro de cinta de agarre adecuada y bien colocado bajo cada abrazadera puede mejorar la sujeción. La cinta no sustituye a una abrazadera adecuada, un montaje seguro ni la prueba de tracción. Utilice las mechas de fuego Hoopomania solo conforme a este manual. Las indicaciones de seguridad no limitan los derechos legales.

Fabricante

Hoopomania GmbH
Käthe-Paulus-Strasse 1 · 85092 Kösching · Alemania
Director gerente: Dmitri Scharkov

Contacto

Correo: support@hula-hoop-shop.eu
Web: https://www.hula-hoop-shop.eu
Aclare antes del uso cualquier duda sobre montaje, versión o repuestos.

Stoppini da fuoco Hoopomania

Manuale per montaggio, preparazione, utilizzo e controlli successivi

Limiti di sicurezza importanti

- Non adatto ai principianti: solo per adulti esperti nell'uso dell'hula hoop di fuoco.
- Utilizzare esclusivamente all'aperto, in un'area di sicurezza chiaramente delimitata.
- Operare sempre con un addetto alla sicurezza istruito e mezzi di estinzione adeguati.
- Esercitarsi prima nel montaggio, nei movimenti, nella posa e nello spegnimento senza combustibile né fuoco.

Non utilizzare se

- non si controlla in sicurezza l'hula hoop di fuoco o il cerchio montato senza fiamma.
- non è presente un addetto alla sicurezza istruito o non sono pronti mezzi di estinzione adeguati.
- vento, siccità, pubblico o ambiente non consentono una preparazione controllata.
- uno stoppino, un cavo, una fascetta o il cerchio sono danneggiati, corrosi, deformati o allentati.
- le norme antincendio locali o le autorizzazioni necessarie non sono state chiarite.

1. Occorrente prima del montaggio

- hula hoop idoneo con diametro esterno del tubo adatto alla fascetta (16 o 20 mm secondo la versione)
- stoppini da fuoco Hoopomania compatibili e cacciavite idoneo
- delimitazione ben visibile e materiale di primo soccorso
- addetto alla sicurezza istruito e senza altri compiti
- combustibile adatto agli stoppini e all'impiego, con indicazioni del produttore e di sicurezza
- mezzo di accensione idoneo e contenitore richiudibile per il combustibile in un luogo separato
- mezzi di estinzione adatti al possibile incendio
- indumenti aderenti, preferibilmente difficilmente infiammabili; legare i capelli lunghi

Area di sicurezza e prova a secco

Segnare e delimitare chiaramente l'area d'uso. Rimuovere gli oggetti infiammabili e considerare vento, vegetazione secca, edifici, veicoli, linee elettriche e vie di fuga. Tenere fuori bambini, animali, pubblico e persone estranee. Concordare con l'addetto alla sicurezza avvio, interruzione, spegnimento e chiamata di emergenza. Provare prima l'intera sequenza senza combustibile né fuoco.

2. Montaggio degli stoppini da fuoco

Cerchi smontabili

1. Appoggiare il cerchio in modo stabile e aprire il raccordo del tubo.
2. Infilare gli stoppini da fuoco uno dopo l'altro sul tubo del cerchio.
3. Chiudere completamente il raccordo del tubo.
4. Distribuire uniformemente gli stoppini.
5. Serrare con cautela ogni fascetta, senza forzarla.
6. Controllare ogni fissaggio con una leggera prova di trazione.

Cerchi monopezzo

1. Allentare la vite solo quanto basta per liberare la banda metallica.
2. Avvolgere la banda intorno al tubo e reinserirla nel corpo della fascetta.
3. Serrare la fascetta con cautela, senza forzarla.
4. Posizionare lo stoppino ed eseguire una leggera prova di trazione.

Controllo del montaggio prima di ogni utilizzo

- Il raccordo del tubo è completamente chiuso e il cerchio integro?
- Gli stoppini sono uniformemente distribuiti, le fascette salde e i cavi integri?
- Non vi sono strappi, nastro sfilacciato, fili rotti, corrosione o fissaggi instabili?

3. Combustibile, accensione e avvio

Hoopomania non fornisce in questo manuale una raccomandazione generale sul combustibile. Utilizzare solo un combustibile adatto agli stoppini e all'impiego specifico, secondo le indicazioni del produttore e di sicurezza. Non usare benzina o combustibili non autorizzati. Impregnare e accendere gli stoppini solo in un luogo separato e protetto. Chiudere subito il contenitore, rimuovere il combustibile versato e non accendere stoppini gocciolanti. Accendere solo quando area, mezzi di estinzione, addetto alla sicurezza e via di fuga sono pronti. Non accendere sopra la testa o vicino al corpo.

Abbigliamento e addetto alla sicurezza

Indossare abiti idonei, aderenti e preferibilmente difficilmente infiammabili. Legare i capelli lunghi e non usare prodotti per capelli o corpo facilmente infiammabili. Gli indumenti protettivi non sostituiscono l'allenamento o la distanza di sicurezza. L'addetto deve avere visuale libera, raggiungere subito i mezzi di estinzione e non svolgere altri compiti durante l'uso.

Emergenza: abiti o attrezzatura in fiamme

- Non correre. Fermarsi, sdraiarsi a terra e rotolare.
- L'addetto alla sicurezza spegne subito con un mezzo adatto al tipo di incendio.
- Dopo lo spegnimento prestare primo soccorso e chiamare i servizi di emergenza al 112.

4. Spegnimento controllato e controllo successivo

Arrestare il cerchio in modo controllato e deporlo nel punto non infiammabile stabilito. Spegnere gli stoppini con il metodo previsto che si sa eseguire in sicurezza. Verificare che non restino fiamme o brace. Non usare acqua su combustibile in fiamme. Intervenire solo senza esporsi a rischi; altrimenti allontanarsi, avvertire gli altri e chiamare il 112. Toccare parti metalliche e cavi solo dopo il completo raffreddamento.

5. Raffreddamento e conservazione

Lasciare raffreddare completamente tutte le parti. Conservare gli stoppini da fuoco Hoopomania in luogo asciutto, non all'aperto e lontano da fonti di accensione. Conservare stoppini con residui e contenitori solo secondo le istruzioni di sicurezza e stoccaggio del produttore del combustibile.

Indicazioni d'uso e sicurezza

1. Utilizzare solo come previsto, secondo questo manuale e da parte di adulti esperti.
2. Proteggere persone, animali e cose con un'area di sicurezza delimitata e sufficientemente ampia.
3. Con il fuoco eseguire solo movimenti che si controllano senza fuoco con questo stesso cerchio montato.
4. In caso di anomalia terminare subito in modo controllato; non usare parti danneggiate o allentate.
5. Usare solo all'aperto con un addetto istruito; rispettare norme locali, autorizzazioni e disposizioni antincendio.
6. Toccare, smontare o conservare gli stoppini solo da freddi; usare combustibile e mezzi di estinzione secondo i produttori.
7. Contattare Hoopomania prima dell'uso per domande su montaggio, versione o ricambi.

Controllare prima di ogni utilizzo

- Stoppini saldi, fascette serrate con cautela e raccordo del tubo chiuso?
- Cavi, crimpature, viti, bande metalliche, nastro e tubo del cerchio integri?
- Area di sicurezza libera, via di fuga aperta e norme locali chiarite?
- Mezzi di estinzione, primo soccorso e addetto alla sicurezza pronti?

Dati tecnici

Secondo le specifiche, parti metalliche e clip sono in acciaio inox. Il cavo flessibile collega stoppino e fascetta; il nastro è a base di para-aramide. Lo stoppino cilindrico è largo circa 50 mm, ha diametro di circa 35 mm e dista circa 130 mm dal cerchio. Sono disponibili fascette per tubi idonei con diametro esterno di 16 o 20 mm. La misura corretta non costituisce un'approvazione generale della sicurezza dell'insieme.

Grip tape e utilizzo

Se il tubo è liscio e senza nastro nel punto di montaggio, un anello di grip tape idoneo applicato con cura sotto ogni fascetta può migliorare la tenuta. Il nastro non sostituisce una fascetta adatta, un montaggio sicuro o la prova di trazione. Utilizzare gli stoppini da fuoco Hoopomania solo secondo questo manuale. Le indicazioni di sicurezza non limitano i diritti di legge.

Produttore

Hoopomania GmbH
Käthe-Paulus-Strasse 1 · 85092 Kösching · Germania
Amministratore: Dmitri Scharkov

Contatti

E-mail: support@hula-hoop-shop.eu
Sito: https://www.hula-hoop-shop.eu
Chiarire prima dell'uso eventuali dubbi su montaggio, versione o ricambi.