

Benutzerhandbuch Hoopomania Wicks

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Benutzung der Hoopomania Wicks!

Sichere Anwendung: Empfehlungen für die Verwendung von Hoopomania Wicks

Bitte lesen und verinnerlichen Sie vor der Verwendung die folgenden Hinweise!

Die Verwendung von Feuer kann gefährlich sein. Sie müssen sicher und erfahren mit dem Einsatz von Feuer und Feuer-Ausrüstung sein, bevor Sie die Hoopomania Wicks mit Feuer verwenden. Hoopomania Wicks Anwender sollten erfahrene Hooper sein und die Wicks zunächst ohne Feuer benutzen. Wenn Sie in dieser Hinsicht unerfahren sind, sollten Sie sich von einem erfahrenen Hooper helfen lassen und ggf. Sicherheitsmaßnahmen treffen. Benutzen Sie dieses Produkt **NIEMALS IN INNENRÄUMEN.**



Feuer Hooping

Ausrüstung

- Hula Hoop
- Wicks (Dochte)
- Paraffin
- Beleuchtungsinstrument
- Löschdecke
- feuchte Tücher
- rotes Sicherheitsseil
- Handgelenksschutz
- Die Umgebung mit deutlich sichtbarem Abstand markieren
- Sicherheitshinweise/-regeln
- Schraubendreher (für die Befestigung und Entfernung der Hoopomania Wicks)

Bekleidung

Es ist von entscheidender Bedeutung, keine entflammbare Bekleidung zu tragen. Das Haar sollte nach hinten zusammengebunden werden ohne dabei entflammbare Produkte wie Haarspray einzusetzen. Schweißbänder sollten beim Benutzen der Hoopomania Wicks getragen werden, da einige Komponenten sehr heiß werden und so zu direkten Verbrennungen führen können (ein Schutz des kompletten Körpers ist daher empfehlenswert). Nachdem die Wicks sicher und fachgerecht auf dem Hula Hoop befestigt sind, können Sie sich auf eine "Feuer- Reise" begeben.

Sicherheitsrelevante Benutzerhinweise

Stellen Sie sicher, dass Ihr Einsatzbereich deutlich für Ihr Publikum markiert ist. Stellen Sie ferner sicher, dass Ihr Equipment wie eine Löschdecke oder feuchte Tücher sich an einem sichtbaren und schnell zugänglichen Platz befinden. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Handgelenksschutz tragen. Wenn Sie mit anderen Leuten Hooping betreiben, sollten Sie ein Wort über die Sicherheit verlieren und besprechen, was im Falle des Feuerfangens der Bekleidung unverzüglich zu tun ist.

Falls dies geschieht, sollten Sie:

- den Hula Hoop sofort fallen lassen
- sich schnell davon entfernen
- lassen Sie sich auf den Boden fallen und wälzen Sie sich solange, bis das Feuer erloschen ist.
- „Stopp, zu Boden gehen und rollen“.

Lichteffekte mit Hoopomania Wicks

Für eine sichere Beleuchtung mit Hoopomania Wicks und um Ihren Hula Hoop nicht zu beschädigen, ist es am besten, den Reifen mit beiden Händen über dem Kopf auf einer geraden Ebene zu halten. Die Hoopomania Wicks sind vorher mit Paraffin versehen worden. In dieser Position nun sollte ein Helfer die Dochte anzünden, eines nach dem anderen. Ab diesem Zeitpunkt sollten Sie erst den Hula Hoop in Bewegung setzen. Der Schaft und andere Metallkomponenten werden während des Einsatzes heiß. Nach dem Einsatz sollten Sie diese Teile also keinesfalls sofort anfassen. Lassen Sie genügend Zeit für das Abkühlen verstreichen. Der Befestigungsclip für den Hula Hoop Reifen selbst wird nicht heiß, sodass er dem Reifen keinen Schaden zufügen kann.

So löschen Sie richtig im Ernstfall

Stoppen Sie sofort das Hooping und lassen Sie sich kontrolliert zu Boden fallen. Mit einer Löschdecke oder feuchten Tüchern können Sie die Flammen ersticken. Diese Utensilien sollten sehr schnell griffbereit sein.

Aufbewahrung der Hoopomania Wicks

Verstauen Sie die Hoopomania Wicks mit Paraffin in einem feuerfesten Container. Sorgen Sie dafür, dass die Hoopomania Wicks nicht nass werden, da sie ansonsten kein Paraffin mehr absorbieren. Bewahren Sie sie daher auch niemals draußen auf.

Falls Sie einen Hula Hoop besitzen, der mit keinem Tape versehen ist, sollten Sie unter jedem angebrachten

Wick-Element einen Ring aus Tape platzieren. So wird das Gripniveau erhöht und eine einfache und sichere Installation erlaubt.

Wie sind Hoopomania Wicks zu befestigen?

Zusammenfaltbare Hoops:

Öffnen Sie den Befestigungsclip. Öffnen Sie den Hula Hoop Clip mit dem Schraubendreher nur so weit, dass der Hoopomania Wicks darauf befestigt werden kann. Fädeln Sie all Ihre Hoopomania Wicks auf und fixieren Sie Ihren Reifen wieder. Positionieren Sie nun die Hoopomania Wicks nach Ihrem Wunsch auf dem Reifen. Ziehen Sie jedes Hoopomania Wicks so zu, dass ein fester Halt am Hoop Rohr möglich ist. Ein zu festes Anziehen kann Ihren Reifen beschädigen und eine zusätzliche Belastung für den Reifen verursachen: "gerade genug ist gut genug" sollte hierbei das Motto lauten.



Einteilige Hula Hoops:

Öffnen Sie den Hula Hoop Clip mit dem Schraubendreher. Dann vorsichtig das Band so weit öffnen, um den Hoopomania Wicks um Ihren Reifen zu schieben. Schieben Sie das Band zurück in den Schellenkörper und befestigen Sie es wie oben beschrieben.



Technische Spezifikationen

Alle Metallkomponenten sind aus hochwertigem rostfreiem Stahl gefertigt. Das Drahtseil aus Edelstahl bietet Flexibilität und die Möglichkeit, Schläge zu absorbieren und die Wärmeübertragung auf den Hula Hoop Reifen zu unterbinden. Der Docht ist aus einem Para-Aramid basierten Gurtband, das speziell für die Verwendung mit Paraffinlösemitteln entwickelt wurde, hergestellt. Der Docht ist nur 50 mm breit. Der Durchmesser des zylindrischen Dochtes beträgt 35 mm. Die Länge eines Hoopomania Wicks respektive der Abstand zum Hula Hoop beträgt 130 mm. Die Befestigungsclips sind ebenfalls aus hochwertigem rostfreiem Stahl gefertigt und je nach Größe des Hoops in den Varianten 16 oder 20 mm erhältlich.

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

1. Es wird keine Haftung durch die Hoopomania GmbH übernommen für persönliche oder Verletzungen Dritter, die durch die Verwendung eines Hoopomania Wicks verursacht wurden.
2. Es wird keine Haftung durch die Hoopomania GmbH für Sachschäden als Folge der Verwendung von Hoopomania Wicks akzeptiert.
3. Hula Hooping (Feuer Hooping) mit Hoopomania Wicks ist sehr anspruchsvoll. Obwohl es selten ist, kann ein plötzliches Versagen (Herunterfallen des Reifens) auftreten aufgrund der ständigen Belastungen. Es wird keine Haftung durch die Hoopomania GmbH übernommen, falls es zu Schäden oder Verletzungen des Benutzers oder umliegender Möbel, Anwesender oder von Tieren kommt. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ermöglichen Sie bitte für ein Höchstmaß an Sicherheit einen geeigneten Abstand zwischen sich und der Umgebung.
4. Benutzer sollten vor der Verwendung von Hoopomania Wicks die etwaige Abnutzung eigenverantwortlich und gewissenhaft prüfen. Die stressanfälligen Teile sind der Boden des Drahtseils nahe der Rohrschelle und das Metallband an der Rohrschelle.
5. Die Verwendung der Hoopomania Wicks darf nur von sachkundigen Personen in einer sicheren Umgebung in sicherer Entfernung von Personen, Haustieren, brennbaren Gegenständen oder Gebäuden durchgeführt werden. Dies eröffnet einen wirksamen Schutz, sollten Sie den Reifen fallen lassen oder sollte sich ein Docht ablösen.
6. Es ist ungewöhnlich für Hoopomania Wicks zu brechen. Sollte dies der Fall sein, wird die Hoopomania GmbH, nach eigenem Ermessen, für Ersatz sorgen. Brüche aufgrund von Verschleiß oder unsachgemäßer Verwendung werden nicht ersetzt.
7. Wenn Sie diese Nutzungsbedingungen nicht akzeptieren wollen, wird Ihnen die Hoopomania GmbH bei der Rückgabe des/der unbenutzten Hoopomania Wicks eine volle Rückerstattung anbieten. Durch die Nutzung erklären Sie sich mit diesen Bedingungen ausdrücklich einverstanden.

Verkauf und Herstellung durch:



Hoopomania GmbH
Käthe-Paulus-Strasse 1
85092 Kösching
Deutschland

Geschäftsführer: Dmitri Scharkov
E-Mail: support@hula-hoop-shop.eu
Webseite: www.hula-hoop-shop.eu